Panasonic
2m
6コロ
合計1500ワットまで
Panasonic
WCH 4772
OA電源タップ(接地抜け止め形)
15 A安全ブレーカ付
保証書在中
重要 保証書は、必ずお客様にお渡しください。
●箱の開け方
1 たおす
2 引き上げる
3 開ける
注意
ご使用の前に、注意内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
Panasonic
OA電源タップ(接地抜け止め形)
15 A安全ブレーカ付
WCH 4772
安全に関するご注意
警告
守らないと火災、感電のおそれあり
●合計1500ワット以下で使う
●たばねて使わない
禁止
はずしてね!
●濡れた手でさわらない
●屋外、水のかかりやすい所、湿気の多い所で使わない
●濡らさない/水や飲み物などかかる所で使わない
塩分(海水魚の水、みそ汁など)を含んだ液体がかかったときは、内部で絶縁低下が生じて発火のおそれがあります。直ちに使用を中止してください。
禁止
かけないで
●コードがねじれたり、引っ張られた状態で使わない
●コードを固定したり、はさんだり、折り曲げたり、重いものをのせたりしない
止めないで
ステープル
禁止
●破損、変形、コードが傷んだまま使わない
●ホコリや汚れは取り除いて使う
●熱を加えない/改造しない
■製品の保証期間は、ご購入後「1年」です。
誤った取扱いは、製品の寿命を短くします。
保証期間内でも、保証外となりますので、あらかじめご了承ください。
■寿命があります。必ず異常が見られないか点検してからお使いください。
正しくお使いいただいても、周囲の環境の変化や使い方によって3年~5年経過すると傷みが生じてくることがあります。
そのまま使い続けると、発火に至るおそれがありますので、異常が見られたら使用を中止してください。
※点検項目は(社)日本配線器具工業会のホームページをご覧ください。
http://www.jewa.or.jp/
パソコン周辺機器などの電源用タップとしてお使いください
1 抜け止め形タップ
容易に電源プラグが抜けない
のプラグが使えます。
2 15 Aブレーカ付
万一の電気災害を未然に防ぎます。
ブレーカのハンドルを“入”にしてお使いください。
3 マグネット付
取付けかんたん。
アースターミナル
仮固定用取付穴
マグネットは取りはずしができます。
ドライバー
差し込み溝
ご注意
1.ブレーカは遮断用のためON・OFFスイッチとして使用しないでください。
2.マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容を消失するおそれがあります。
Panasonic
OA電源タップ
(接地抜け止め形)
15 A安全ブレーカ付
WCH 4772
箱
窓:>PET<
仕切り:ダンボール
T4989602407454
お客様ご相談センター
電話 0120-878-365
FAX 0120-878-236
パナソニック株式会社
パワー機器ビジネスユニット
〒514-8555
三重県津市藤方1668番地
OA電源タップ(接地抜け止め形)
15 A安全ブレーカ付
WCH 4772
Panasonic
Panasonic
OA電源タップ
(接地抜け止め形)
15 A安全ブレーカ付
WCH 4772
2m
6コロ
合計1500ワットまで
(コンセント定格)15 A・125 V
(ブレーカ定格)15 A・110 V
抜け止め接地2Pコンセント差込口 6コ
S-HBブレーカ付
アースターミナル付
電源コード2 m
(接地2Pキャップ付)
WCH 4772
OA電源タップ(接地抜け止め形)
15 A安全ブレーカ付
Panasonic